






—
SVENSKA
HEM

MEJRAM matbord 140x90 cm

1400



x4




x1







x8



x8





OLJADE TRÄMÖBLER

Grattis till din nya möbel! Genom att ta hand om din trämöbel kan du förlänga dess livslängd. Här följer tips om hur du på bästa sätt sköter om din oljade trämöbel.

Oljade trämöbler

Trä är ett vackert och levande material som, precis som alla naturmaterial, förändras över tid. Faktorer som ljus och användning påverkar hur snabbt träet mognar och ändrar nyans. För att bevara möbelns utseende, tänk på att låta hela träytan utsättas för lika mycket ljus. Om du låter föremål ligga på ytan längre än en vecka kan det bildas ljusare märken. Kom också ihåg att dra ut utdragsskivan ibland så att den får mogna tillsammans med resten av möbeln. Vissa träslag, som t.ex. valnöt, mognar snabbare än andra.

Temperatur och fuktighet påverkar hur träet reagerar – det kan krympa eller svälla. Detta gör att dörrar, lådor och tilläggsskivor kan variera i passform, så det är viktigt att du justerar skruvar och beslag regelbundet. Detta är naturligt för träprodukter.

Alla träslag har sin egen charm och speciella egenskaper, men vilket träslag du än väljer bör du tänka på följande:

Montering

I de fall den möbel du har köpt kräver montering uppmanar vi er att tänka på följande:

- För att undvika skador på möbeln ska montering ske på ett rent och mjukt underlag t e x en matta.
- Var försiktig så att inte hörn, kanter och ytan på möbeln skadas under montering.
- Lyft inte möbeln i toppskiva, dörrar eller lådor. Lyft i de bärande delarna.
- Skjut inte möbeln till avsedd plats, lyft i de bärande delarna.
- Vi rekommenderar alltid att du använder möbeltassar/golvskydd på din möbel, detta för att skydda golv mot repor. Använd gärna underlägg på bordsskivor.
- Efter en tids användning kan beslag och/eller skruvar behöva justeras.
- Placera inte möbeln i direkt anslutning till/eller för nära en värmekälla.

Skötselråd

Din möbel är avsedd för inomhusbruk, och nedan följer några tips för att vårda din nya oljade trämöbel på bästa sätt:

Daglig rengöring

- Torka av möbeln vid behov med en väl urvriden mjuk trasa, antingen med vatten eller en mild tvållösning.
- Eftertorka alltid med en ren, torr och mjuk bomullstrasa.
- Använd aldrig starka kemikalier, alkohol eller slipande rengöringsmedel.

Underhåll av torr yta

- Om ytan känns torr, behandla möbeln med en möbelolja utan färgpigment innan användning. Upprepa behandlingen 2–3 gånger per år. Vissa delar, t e x skivan på ett matbord, kan behöva oljas in oftare än exempelvis bordsbenen. Glöm inte att också olja in undersidan av möbeln.
- Rengör alltid ytan noggrant innan inoljning för att avlägsna smuts och fett. Fråga butiken om vilken olja de rekommenderar och hur den ska appliceras.

Förbättring av färgpigment

- På möbler med färgpigment (t.ex. vitoljad eller brunoljad) kan färgen behöva förbättras över tid. Använd särskilda oljor avsedda för detta ändamål. Fråga i butiken för att hitta rätt produkt och instruktioner för applicering.
- Låt oljan torka in ordentligt innan möbeln kommer i kontakt med textilier eller placeras mot en målad eller tapetserad vägg, för att undvika fläckar.

Viktiga rekommendationer

- Använd alltid den olja som butiken rekommenderar.
Läs och följ noggrant instruktionerna för hur produkten ska appliceras.

Med rätt skötsel kan du njuta av din möbel under lång tid!