

MOON

MONTERINGSANVISNING



MOON



MEMORIES OF OUTSTANDING NIGHTS



GRATTIS TILL DIN NYA SÄNG

MOON står för Memories Of Outstanding Nights och det är precis vad vi vill ge dig med den här unika sängkollektionen - minnen av enastående nätter. Minnen av nätter där du återhämtar dig och fyller på med energi.



INNEHÅLL

INTRODUKTION	Sov gott	6
	Underhåll	7
	Innan du börjar	8
KONTINENTALSÄNGAR	Moon 101/201/301	14
STÄLLBAR SÄNG	Moon 301	20
	Fjärrkontroll	28
	Moon Zone Steg-guide	32
RAMSÄNG	Moon 301	34

SOV GOTT I EN SÄNG FRÅN MOON

Alla våra sängar har 25 års garanti mot ram- och fjäderbrott samt 5 års totalgaranti.

Dessutom är Moon-kollektionen certifierad av Oeko-tex® Standard 100 och Certipur, som en garanti för att produkterna inte innehåller några allergiframkallande eller skadliga kemikalier.

Moon Nöjd Kund-garanti gäller att ändra fastheten på madrassen inom 90 dagar om du har valt fel komfort för din säng. Detta gäller modeller som har valfri fasthet.



UNDERHÅLL

LÅT SÄNGEN FORMA SIG SJÄLV FÖR DIG

Våra sängar är gjorda av mjuka material som ger suverän sovkomfort. Efter en tids användning kan du se hur sängen formar sig efter dig och hur du sover. Detta är helt naturligt vid normal användning. Varken sängens funktion eller styrka påverkas av denna anpassning till dig och din kropp.

- Vrid din säng (ram och madrass) 180 grader en eller två gånger om året för att behålla sängens komfort. Denna rotation gör att sängens märke hamnar på baksidan av sängen varannan gång. Observera också att den övre madrassen på kontinentalsängen också är vändbar.
- För att undvika eventuellt ljud ska sängbenen alltid spännas ca. två månader efter installationen och därefter en gång om året. På hårda golv bör benen vara utrustade med möbeltassar
- Ställbara sängar har många rörliga delar, och det är normalt att det hörs ett ljud när sängen justeras. Skruvarna i konstruktionen ska efterdras och lederna bör smörjas regelbundet för att minimera buller. För smörjning används till exempel symaskinsolja.

OM MOTORER

- Kontrollera att motorn är korrekt ansluten innan du använder sängen.
- Motorn får endast anslutas till den 230 V-strömkälla som anges på motoretiketten.
- En justerbar säng har elektriskt drivna rörliga delar. Klämrisk finns i sängens öppningar och kopplings-system. Lek och ovanlig användning kan också möjligt skada sängen. Fjärrkontrollen rekommenderas därför att göras otillgänglig för barn.
- Utvändig rengöring av motorn kan utföras med milda rengöringsmedel med ett pH mellan 6-8.
- Ta inte isär motorerna när du använder sängen.
- Sängen måste vara helt nedsänkt och motorn avstängd innan eventuell demontering. Detta är en förebyggande åtgärd för att förhindra klämskador och andra olyckor.
- Vid underhåll på sängen ska motorn alltid vara avstängd och strömmen kopplas bort.

INNAN DU BÖRJAR

Flera av sängarna i Moon-kollektionen levereras i rullar, vilket gör hanteringen enklare men ställer också högre krav på kvalitet och hållbarhet på råvaror som används i produktionen.



Det finns flera fördelar med en rullad madrass. För det första minskar fraktkostnaderna, eftersom det krävs mindre utrymme för att transportera madrassen. Det är också mer miljövänligt, eftersom mindre utrymme innebär färre transporter, och därmed mindre koldioxidavtryck.

När du öppnar upp en rullpackad madrass och övermadrass kan det ta upp till 72 timmar innan madrassen har rätt höjd, längd och bredd. Du kommer även att kunna uppleva att madrassen är lite mjukare första natten, detta är helt normalt då de olika stoppningsmaterialen behöver lite tid för att få tillbaka syre i cellstrukturen.


Förpackningen som används är gjord av återvinningsbart material och kan återvinnas efter användning.

Vi rekommenderar att du använder vass sax och inte en kniv när du öppnar förpackningen rullpackade madrasser.





VIKTIGT - MINST 2 PERSONER!



195 cm




72h

PATENT PÅ MOON SÄNGAR I 210X210


FÖR ER SOM HAR KÖPT MOON SÄNG I 210X210

Att minska hanteringen och frakten av sängar kommer definitivt att vara en fördel för miljön och dig som kund. Vi har därför tagit fram ett nytt patent på våra 210x210 sängar som bibehåller samma liggkomfort i mitten av sängen med två separata madrassinlägg i 105x210. Genom att använda två madrassinlägg B1 och B2 i 105x210 utan kant på ena sidan och lägga dem i överdraget mot varandra enligt ritningarna, uppnår du samma komfort mitt i madrassens sovyta, motsvarande ett helt madrassinlägg som vi använder på våra övriga standardstorlekar 150 och 180 bredd.









x4




x4




x4

140 CM




Ramadrass

Ax1




Huvudadrass

Bx1




Överdrag för huvudadrass

Cx1



Överadrass


Dx1




Överdrag till ramadrass

Fx1

För att montera ihop sängen på ett säkert sätt måste minst två vuxna montera den. Följ instruktionerna noggrant. Använd inte en kniv eller andra vassa föremål när du öppnar ytterförpackningen, eftersom det kan skada innehållet. Observera att det kan ta upp till 72 timmar för madrassen att platta till helt efter att den har rullats ut och för att få rätt fasthet.





x4



x2



x6




x4




x6

160/180 CM




Ramadrass

Ax2




Huvudadrass

Bx1




Överdrag för huvudadrass

Cx1



Överadrass


Dx1



Överdrag till ramadrass


Fx1

210 CM




Ramadrass

Ax2




Huvudadrass

Bx2




Överdrag för huvudadrass

Cx1



Överadrass


Dx1



Överdrag till ramadrass


Fx1

För att montera ihop sängen på ett säkert sätt måste minst två vuxna montera den. Följ instruktionerna noggrant. Använd inte en kniv eller andra vassa föremål när du öppnar ytterförpackningen, eftersom det kan skada innehållet. Observera att det kan ta upp till 72 timmar för madrassen att platta till helt efter att den har rullats ut och för att få rätt fasthet.



160/180 CM

210x210 CM








x8




x8



x8



x2




x2




x6




x1



x2




x2




Ax2



Bx2





C1x2





C2x1


För att montera ihop sängen på ett säkert sätt måste minst två vuxna montera den. Följ instruktionerna noggrant. Använd inte en kniv eller andra vassa föremål när du öppnar ytterförpackningen, eftersom det kan skada innehållet. Observera att det kan ta upp till 72 timmar för madrassen att platta till helt efter att den har rullats ut och för att få rätt fasthet.









SEE PAGE 9/10/11/12/13/14













UPPSTART

A. Anslut kontakten till motorn och sätt i uttaget.

Fjärrkontrollen har följande funktioner:

1. Lampa under sängen på
2. Lampa under sängen av
3. Kör upp huvudändan
4. Kör ner huvudändan
5. Kör upp änden av foten
6. Kör ner fotändan
7. Huvud och fot upp samtidigt
8. Huvud och fot ner samtidigt



Handkontrollen HC05 är designad för användning med TWIN-DRIVE® Bluetooth®-baserade system för sängar för den privata marknaden. HC05 är en ny liten handkontroll i HOME-LINE® produktsortiment. Den har en modern design som matchar trenden inom inredning och kombinerar ergonomisk design och funktionalitet till en användarvänlig handkontroll med intuitiva knappar utan störande kablar.

- Lättmanövrerad av både vänster och höger hand
- Ergonomisk och elegant design
- Bluetooth®-anslutning
- Färg högblank vit
- Samtidig körning upp och ner
- Drivs av CR 2032 Lithium batterier
- Ljusknapp för ljus under sängen

Sänkning vid strömavbrott

Vid strömavbrott kan sängen sänkas med hjälp av verktygsnyckeln på sidan av sängen. Ta nyckeln från motorn, placera den i hålet märkt (PILSYMBOL) och vrid den i angivna riktning.

Säkerhetsinstruktioner


Sitt eller stå inte på huvud-/fotändan om inte sängen är i horisontellt läge, att höja och sänka sängen är förenat med en viss klämrisk.

För att minimera denna fara, vidta följande försiktighetsåtgärder: Avståndet mellan sängen och fasta föremål i närheten (sängbord, fönsterbräda etc.) bör, för att undvika risken för klämning av armen, vara minst 12 cm, och för att förhindra att andra delar av kroppen kläms bör avståndet vara minst 50 cm. För att undvika andra klämskador måste det finnas tillräckligt avstånd till närliggande föremål. När sängen höjs eller sänks måste användaren vara noggrann uppmärksam för att undvika skador på andra personer eller närliggande föremål. Se till att vägguttaget alltid är lättillgängligt. Dra ut kontakten ur uttaget för att bryta strömförsörjningen. Sängen får inte användas av personer med nedsatt funktion (fysisk, sensorisk eller psykisk) om de inte har fått hjälp att klara av detta.


När du lämnar sängen, se till att barn inte leker med den. Sängen får inte ändras, byggas på eller byggas om. Försök att modifiera eller fixa det elektriska systemet är strängt förbjudet. Om nätsladden är skadad eller sängen slutar fungera, kontakta din återförsäljare. Sängen ska vara säkrad mot fukt och ska inte utsättas för solljus under långa perioder.

OM MOTORN INTE ÄR IHOPPARAD ELLER SLUTAR FUNGERA

1



2



3




1 Kontrollera kontakten i TD5-motorn, för att vara säker, ta bort den helt och vänta i minst 2 minuter innan du sätter tillbaka den ordentligt i kontaktingången på TD5-motorn.

2 LED-lampan under TD5-motorn kommer då att starta och blinka, vilket indikerar att motorn är i sin ordning och är sökbar för Bluetooth-fjärrkontroll. (Om du inte para ihop motorn inom 3 minuter kommer lampan att sluta blinka och motorn är inte längre sökbar).


3 Håll sedan ned de två översta knapparna samtidigt, då blinkar lampan nedan lite längre vilket indikerar att fjärrkontrollen är ihopkopplad med TD5-motorn.

OM DU VILL ANVÄNDA EN FJÄRRKONTROLL PÅ TVÅ SÄNGAR

1



2



3




1 Ta bort kontakten från båda TD5-motorerna och vänta i minst 2 minuter innan du sätter in kontakten ordentligt i TD5-motorerna igen.

2 LED-lampan under TD5-motorn kommer då att starta och blinka, vilket indikerar att TD5-motorerna är i ordning och sökbara för Bluetooth-fjärrkontroll. (Om du inte para ihop motorn inom 3 minuter kommer lampan att sluta blinka och motorn är inte längre sökbar).

3 Håll sedan ner de två översta knapparna på fjärrkontrollen samtidigt, då blinkar lampan nedan lite längre vilket indikerar att den är ihopkopplad med en TD5-motor på båda sängarna.

**OM TD5-MOTORN SKA PARAS IHOP MED LINAK-APPEN,
KOM IHÅG ATT LADDA NER APPEN INNAN DU STARTAR IHOPPARNINGEN**


1



1

Ta bort kontakten som finns i TD5-motorn och vänta i minst 2 minuter innan du sätter tillbaka den ordentligt i kontaktingången på TD5-motorn.


2



2

LED-lampan under TD5-motorn kommer då att starta och blinka, vilket indikerar att motorn är i sin ordning och är sökbar på Blå tandanslutning. (Om du inte parar dig TD5-motor inom 3 minuter, kommer lampan att sluta blinka och motorn är inte längre sökbar).

3



3

Aktivera Bluetooth® på din smartphone och öppna Bed Control-appen och en "sök säng"-sida kommer att visas. Hitta den TD5 MOTOR du vill ansluta till i listan och tryck på en knapp på telefonen för att ansluta. Smarttelefonen och TD5-motorn är nu ihopparade och appen visar driftsidan.




STEG-GUIDE

MOON ZONE

Snabbstegsguide för att ansluta HC 40-fjärrkontrollen till TD5 Advanced-motorn på MOON ZONE.


STEG 1:

Sätt i kontakten i TD5 Advanced-motorn och sedan i kontakten i vägguttaget.



STEG 2:

Nu blinkar led-lampan i 3 minuter under motorn för att indikera att den är sökbar mot bluetooth-anslutning och fjärrkontrollen.



STEG 3:

Sängen och fjärrkontrollen är anslutna från fabrik.

Om sängen och fjärrkontrollen skulle kopplas bort, följ denna procedur för att återansluta dem.

Koppla ur nätsladden och vänta minst 3 minuter innan du sätter i den igen.


Nu kommer led-lampan att börja blinka i 3 minuter som en indikation på att den är sökbar mot bluetooth-enheter (fjärrkontrollen).

Håll ned de två översta knapparna samtidigt en kort stund, när du släpper bör fjärrkontrollen vara ansluten till TD5 Advanced-motorn och led-lampan slutar blinka.



STEG 4:

MOON ZONE levereras med en förinställd NEUTRAL/N1-position i en av tre lagringspositioner med favoritinställningar. Detta innebär att både axel- och höfttrikningen är i platt position.



STEG 5:

Att spara favoritinställningar görs enkelt genom att scrolla i menyn med höger- eller vänsterpilen till SPARA. FAVORIT visas på displayen. Tryck sedan på spara och sedan visas NEUTRAL, FAVORIT 1 och FAVORIT 2 på displayen. Välj sedan FAVORIT 1 eller 2 och tryck på spara, du kommer då att kunna skriva in din egen text på vald FAVORIT position.



RAMSÄNG

MOON 301

80/90/105/120 CM



x4



x4




x4

160/180/210 CM



x4




x4



x4



x2




x2




x6

80/90/105/120 CM




160/180/210 CM





RAMSÄNG

MOON 301


80/90/105/120 CM





160/180/210 CM



80/90/105/120 CM



160/180/210 CM





MOON



SVENSKAHEM.SE